

非常放送対応オーディオインターフェース

ES-IF10

概要

補聴システム稼動時に防災アンプが起動するとローカル信号を遮断し、非常信号のみを送出します。聴覚障害者の方も非常放送を聞くことが可能になります。

定格

| | | |
|--------|-------------------------|------------------|
| 入 力 | オーディオ入力 | 0dBuバランス×1 |
| | EMGライン | 0dBuバランス |
| | EMGスピーカー | 100Vライン 10k トランス |
| 出 力 | オーディオ出力 | 0dBuバランス×2 |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz | |
| 重量(kg) | 4kg | |
| 寸法(mm) | 480(W) × 44(H) × 200(D) | |

外観寸法図

