

## LR-5200 簡易取扱説明書

### 1. 本体操作の説明



#### **バッテリーカバー**

##### バッテリーカバーの外し方

1. ベルトクリップのネジをコインなどで回して外します。
2. バッテリーカバーを外すことができます。

\*内部のバッテリーは取り外して専用の充電機で充電してください。

**注意:** イヤホンをさしていないと電源ボタンを押してもすぐ OFF になります。  
必ずイヤホンをさしてから電源を ON にしてください。

## 2. LR-5200 の設定

(注意:この操作は管理者のみで行ってください。)

・チャンネルの設定 LR-5200 のチャンネルは以下の操作でも選択できます。  
送信機のチャンネルと合わせてください。

1. ボリューム上下ボタンを同時に 5 秒ほど押してください。
2. チャンネルセレクトモードに入ります。ボリューム上下ボタンでモニターチャンネルを変更することができます。
3. 必要なチャンネルが選択できたら、Power スイッチを押して SAVE することができます。
4. チャンネルが SAVE された後は、ボリュームボタンは通常のボリューム操作に戻ります。

・ MT-700 送信機と使用する場合

2ch運用では Listen は 37 番と 24 番を選択するのが推奨です。  
(アルファベットはワイドバンドなので使用をお勧めしません。)

Frequency MHz	Listen
75.2250	③⑦
75.2500	
75.2750	38
75.3000	J
75.3250	39
75.3500	
75.3750	40
75.4000	R
75.4250	21
75.4500	
75.4750	22
75.5000	F
75.5250	23
75.5500	
75.5750	②④

MT-700 チャンネル

設定番号	CH (N)	周波数(MHz)	送信機CH
①	01	75.225	37
2	03	75.275	38
3	05	75.325	39
4	07	75.375	40
5	09	75.425	21
6	11	75.475	22
7	13	75.525	23
⑧	15	75.575	24
9	01	75.225	37
0	01	75.225	37