

## LR-4200-IR 簡易取扱説明書

### 1. 本体操作の説明

イヤホン・ヘッドフォンジャック (左右2か所)



#### LCD

(電源を入れると充電残量 CH 番号の順に表示されます。しばらくすると節電のため表示は消えますが、ボリュームボタンを押すと再度表示されます。)

#### ボリュームボタン

(上下ボタンでボリュームの上下を調整します。音量は LCD に表示されます。)

#### Power スイッチ

(3秒ほど長押ししてください電源が On/Off されます。)

#### バッテリーカバー

##### バッテリーカバーの外し方

1. ベルトクリップのネジをコインなどで回して外します。
2. バッテリーカバーを外すことができます。

\*内部のバッテリーは取り外して専用の充電機で充電してください。

**注意:** イヤホンをさしていないと電源ボタンを押してもすぐ OFF になります。  
必ずイヤホンをさしてから電源を ON にしてください。

## 2. LR-4200 の設定

(注意:この操作は管理者のみで行ってください。)

### ・チャンネルの設定

LR-4200 のチャンネルは以下の操作で選択できます。

1. ボリューム上下ボタンを同時に 5 秒ほど押してください。
2. チャンネルセレクトモードに入ります。ボリューム上下ボタンでモニターチャンネルを変更することができます。
3. 必要なチャンネルが選択できたら、Power スイッチを押して SAVE することができます。
4. チャンネルが SAVE された後は、ボリュームボタンは通常のボリューム操作に戻ります。